



140 | DVD/CD Display 1/4-Palette

Display bestehend aus:

Kasten
Sockel
Aufbauanleitung

Pro Fach passen 11 CDs (Jewelcase) oder
8 DVDs (Amaray-Box).

In den Fächern können je nach Größe auch Bücher, Spiele,
Kalender etc. platziert werden.

Das Display kann wahlweise auf dem Boden stehen,
auf einer Holzpalette oder einer 1/4 CHEP Displaypalette
fixiert werden.

Optionen:

Crowner ein- oder beidseitig bedruckt (Artikel 175)
Palettenblende (Artikel 171)
Holzpalette (Artikel 172)
Aufrichten
Transportverpackung (Kasten aufgerichtet, Sockel flachliegend)

Display Außenmaße (L x B x H):

60 x 39 x 94 cm (ohne Crowner und ohne Palette)

Fach Innenmaß pro Fach:

14,5 x 11,5 x 19 cm